

Digitalpos.

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS **DIG-1200D**



MANUAL PRODUCTO

Guardar este manual para
referencia y consulta



ESCANEA EL QR Y DESCUBRE MÁS

ÍNDICE DE CONTENIDO

Marca final	3
Configuración del zumbador	3
Lectura de código inverso	4
Configuración de carga de código de barras duplicado	5
Función de factura	5
Configuración de la interfaz	6
Configuración de idioma	6
CÓDIGO 128	9
EAN 8	9
EAN 13	10
UPC-E0	10
UPC-A	11
Intercalado 2 de 5	12
MATRIZ 25	13
CÓDIGO 39	13
CÓDIGO 32	14
CÓDABAR	14
CÓDIGO 93	15
CÓDIGO 11	15
ISBN	16
ISSN	16
INDUSTRIALES25	16
ESTÁNDAR25	16
MSI_Plessey	17
QR	17
PDF417	17
Aztec	17
Matriz de datos	18
MicroPDF417	18
Micro QR	18
Añadir prefijo	18
Añadir sufijo	19
Borrar Caracteres	19
Apéndice 1: Código de parámetro	20
Apéndice 2: ASCII	22



Restaurar los valores predeterminados

Si el escáner no puede funcionar normalmente, escanee "Restaurar valores predeterminados"

MARCA FINAL



Ninguno



CR



LF+CR



TAB



LF



ETX

CONFIGURACIÓN DEL ZUMBADOR



Volumen ACTIVADO



VOLUMEN DESACTIVADO

EAN 13

Alto Volumen*



Bajo Volumen

MODO DE DISPARO

Modo continuo



Modo de detección automática

CONFIGURACIÓN DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS

Sin intercambio*



Sin intercambio*



Todo en minúsculas



Todo en mayúsculas

LECTURA DE CÓDIGO INVERSO

Activar esta configuración afectará la velocidad de escaneo, actívela mientras necesita usar



ACTIVADO



DESACTIVADO

CONFIGURACIÓN DE CARGA DE CÓDIGO DE BARRAS DUPLICADO



Detección de
duplicados-**ACTIVADO**
(Modo de detección automática)



Detección de
duplicados-**DESACTIVADO***
(Modo de detección automática)



Retraso para siempre (Modo
de detección automática)



Demora 3s (modo de
detección automática)



Detección de duplicados -
ACTIVADO (Modo de escaneo
continuo)



Detección de duplicados
DESACTIVADO* (Modo de
escaneo continuo)



Retraso para siempre (Modo
de escaneo continuo)



Retraso 3s (Modo de
escaneo continuo)

FUNCIÓN DE FACTURA



Función de factura -
ACTIVADO



Función de factura -
DESACTIVADO

CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ

HID-KBW



USB-COM



TTL 232-9600, NO, 8, 1 -Default

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA

Estados Unidos



Francia



Italia



Alemania



España



Turquía_Q



Inglaterra



Bélgica



Portugues - Portugal



Portugues - Brasil



Hungaria



Turquia_F



Grecia



Suecia



Finlandia



Dinamarca



Republica Checa



Austra (Alemania)



Italia (142)



Rusia



Escritor Tipo_Ruso



Arabe



Irlandés



Polaco_214



Polaco_Programa



Países Bajos



Japón



Thailandia



Croacia



Rumania



Bulgaria



Eslovaquia



Korea del Norte

CODE128



DESACTIVADO



ACTIVADO

EAN8



DESACTIVADO



ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADODígito de verificación
ACTIVADO2 código adicional
DESACTIVADO2 código adicional
NO5 código adicional
DESACTIVADO5 código adicional
ACTIVADO

EAN 13



DESACTIVADO



ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADODígito de verificación
ACTIVADO2 código adicional
DESACTIVADO2 código adicional
NO5 código adicional
DESACTIVADO5 código adicional
ACTIVADO

UPC-E0



DESACTIVADO



ACTIVADO

 <p>Dígito de verificación DESACTIVADO</p>	 <p>Dígito de verificación ACTIVADO</p>
 <p>2 código adicional DESACTIVADO</p>	 <p>2 código adicional ACTIVADO</p>
 <p>5 código adicional DESACTIVADO</p>	 <p>5 código adicional ACTIVADO</p>
 <p>Sistema Dígito DESACTIVADO</p>	 <p>Sistema Dígito ACTIVADO</p>
<p>UPC-A</p>	
 <p>DESACTIVADO</p>	 <p>ACTIVADO</p>
 <p>Dígito de verificación DESACTIVADO</p>	 <p>Dígito de verificación ACTIVADO</p>

 <p>2 código adicional DESACTIVADO</p>	 <p>2 código adicional ACTIVADO</p>
 <p>5 código adicional DESACTIVADO</p>	 <p>5 código adicional ACTIVADO</p>
 <p>Sistema Dígito DESACTIVADO</p>	 <p>Sistema Dígito ACTIVADO</p>
 <p>UPCA a EAN13 DESACTIVADO</p>	 <p>UPCA a EAN13 ACTIVADO</p>
INTERLEAVED 2 OF 5	
 <p>DESACTIVADO</p>	 <p>ACTIVADO</p>
 <p>Dígito de verificación DESACTIVADO</p>	 <p>Dígito de verificación ACTIVADO</p>

MATRIX 25

DESACTIVADO



ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADODígito de verificación
ACTIVADO**CODE 39**

DESACTIVADO



ACTIVADO

Dígito de verificación
DESACTIVADODígito de verificación
ACTIVADODígito inicial y final
DESACTIVADODígito inicial y final
ACTIVADO



ASCII Completo
DESACTIVADO



ASCII Completo
ACTIVADO

CODE 32



DESACTIVADO



ACTIVADO



Prefijo
DESACTIVADO



Prefijo
ACTIVADO



Dígito de verificación
DESACTIVADO



Dígito de verificación
ACTIVADO

CODABAR



DESACTIVADO



ACTIVADO



Dígito inicial y final
DESACTIVADO



InicioABCD/Dígito finalABCD
ACTIVADO



InicioABCD/Dígito finalTN*E
ACTIVADO



Abcd inicial/Dígito final abcd
ACTIVADO



Inicio abcd/Dígito final tn*e
ACTIVADO

CODE 93



DESACTIVADO



ACTIVADO

CODE 11



DESACTIVADO



ACTIVADO

ISBN

DESACTIVADO



ACTIVADO

ISSN

DESACTIVADO



ACTIVADO

INDUSTRIAL 25

DESACTIVADO



ACTIVADO

STANDARD 25

DESACTIVADO



ACTIVADO

MSI_Plessey

DESACTIVADO



ACTIVADO

QR

DESACTIVADO



ACTIVADO

PDF417

DESACTIVADO



ACTIVADO

AZTEC

DESACTIVADO



ACTIVADO

DataMatrix

DESACTIVADO



ACTIVADO

MicroPDF417

DESACTIVADO



ACTIVADO

MicroQR

DESACTIVADO



ACTIVADO

AGREGAR PREFIJOMostrar prefijo
DESACTIVADOMostrar prefijo
ACTIVADO

Agregar prefijo

Pej. El contenido del código de barras es "123456789", agregue X e Y antes del código de barras (verifique la tabla de códigos de barras ASCII, X = 58, Y = 59), se mostrará "XY123456789".

Escanee el siguiente código en orden: "Display Prefix -ON" > "Add Prefix" > Parameter Code "5", "8", "5", "9" > "Save settings"

AGREGAR SUFIJO



Mostrar prefijo
DESACTIVADO



Mostrar prefijo
ACTIVADO



Agregar prefijo

Pej. El contenido del código de barras es "123456789", agregue X e Y después del código de barras (verifique la tabla de códigos de barras ASCII, X = 58, Y = 59), se mostrará "123456789XY".

Escanee el siguiente código en orden: "Display Suffix - ON" > "Add Suffix" > Código de parámetro "5", "8", "5", "9" > "Save settings"

ELIMINAR CARACTERES



Borrar Caracteres
DESACTIVADO



Borrar Caracteres
ACTIVADO



Antes del código
de barras



Después del código
de barras

Pej. El contenido del código de barras es "123456789", si desea configurar el escáner para eliminar el número 1, se mostrará "23456789". Escanee el siguiente código en orden: "Eliminar caracteres-ON" > "Antes del código de barras" > "Código de parámetro "0" > "Código de parámetro "1" > "Guardar configuración"

APÉNDICE 1: CÓDIGO DE PARÁMETRO



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Guardar Ajustes

APÉNDICE 2: ASCII

Hex	Dec	Description	Hex	Dec	Description	Hex	Dec	Description
00	0	NUL	2B	43	+	56	86	V
01	1	SOH	2C	44	,	57	87	W
02	2	STX	2D	45	—	58	88	X
03	3	ETX	2E	46	°	59	89	Y
04	4	EOT	2F	47	/	5A	90	Z
05	5	ENQ	30	48	0	5B	91	[
06	6	ACK	31	49	1	5C	92	\
07	7	BEL	32	50	2	5D	93]
08	8	BS(Backspace)	33	51	3	5E	94	^
09	9	HT(Tab)	34	52	4	5F	95	_
0A	10	LF(CTRL J)	35	53	5	60	96	`
0B	11	VT(CTRLK)	36	54	6	61	97	a
0C	12	FF(CTRL L)	37	55	7	62	98	b
0D	13	CR(Enter)	38	56	8	63	99	c
0E	14	SO(CTRL N)	39	57	9	64	10	d
0F	15	SI(CTRL O)	3A	58	:	65	100	e
10	16	DLE(CTRL P)	3B	59	;	66	101	f
11	17	DC1(CTRL Q)	3C	60	<	67	102	g
12	18	DC2(CTRL R)	3D	61	=	68	103	h
13	19	DC3(CTRL S)	3E	62	>	69	104	i
14	20	DC4(CTRL T)	3F	63	?	6A	105	j
15	21	NAK(CTRL U)	40	64	@	6B	106	k
16	22	SYN(CTRL V)	41	65	A	6C	107	l
17	23	ETB(CTRL W)	42	66	B	6D	108	m
18	24	CAN(CTRL X)	43	67	C	6E	109	n
19	25	EM(CTRL Y)	44	68	D	6F	110	o
1A	26	SUB(CTRL Z)	45	69	E	70	111	p
1B	27	ESC(ESC)	46	70	F	71	112	q
1C	28	FS(CTRL \)	47	71	G	72	113	r
1D	29	GS(CTRL])	48	72	H	73	114	s
1E	30	RS(CTRL ^)	49	73	I	74	115	t
1F	31	US(CTRL _)	4A	74	J	75	116	u
20	32	(space)	4B	75	K	76	117	v
21	33	!	4C	76	L	77	118	w
22	34	"	4D	77	M	78	129	x
23	35	#	4E	78	N	79	120	y
24	36	\$	4F	79	O	7A	121	z
25	37	%	50	80	P	7B	122	{
26	38	&	51	81	Q	7C	123	
27	39	'	52	82	R	7D	124	}
28	40	(53	83	S	7E	125	~
29	41)	54	84	T	7F	126	DEL
2A	42	*	55	85	U		7	

FOTOGRAFÍAS PRODUCTO



Digitalpos®

ESCANEA EL QR
Y DESCUBRE MÁS



SOPORTE TÉCNICO

SI NECESITA AYUDA CON SU DISPOSITIVO,
ENVIENOS UN MENSAJE DE WHATSAPP

COLOMBIA

 **310 620-8509**

MÉXICO

 **55 5152-9690**

LUNES - VIERNES

08:00 a.m - 11:30 a.m
01:00 p.m - 04:30 p.m

SÁBADO

08:00 a.m - 11:30 a.m

 www.digitalpos.com.co

 www.digitalpos.com.mx

 [digitalposinc](https://www.facebook.com/digitalposinc)

 [digital_pos](https://www.instagram.com/digital_pos)